

# Rengjøring når maskinen skal stå ubrukt over tid

1. Åpne dør og aktiver dørbryter med servicenøkkel.
2. Trekk ventil ut av Bib og legg den i en mugge med varmt vann.
3. Trykk på P-knappen på innsiden av døren.
4. Trykk på knappen i midten under displayet.
5. Bla frem til det står "Prep" i displayet.
6. Kjør ut kaffe ved å preppe til det kommer bare vann. Ta ut 1-2 dl.
7. Demonter miksekammer og legg det i en beholder med varmt vann.
8. Ta ut kaffeutløpet og legg det i varmt vann. Bruk medfølgende børste og rengjør utløpet på miksekammer.  
Rengjør resterende deler med oppvaskbørste.
9. Ta ut og rengjør ventilen som ligger i lokket på miksekammer.  
Pass på at den er skikkelig på plass igjen, ellers vil kaffekonsentratet renne ut.
10. Monter miksekammer og kaffeutløpet og sett det på plass.
11. Kjør skylleprogrammet til slutt - tøm og vask spillbrettet.

