


# Ukentlig rengjøring 12

1. Åpne dør og aktiver dørbryter med servicenøkkel.
2. Demonter miksekammer, kaffe, sjokolade og melkepulver og legg det i en beholder med varmt vann.
3. Ta ut kaffeutløpet og legg det i varmt vann. Bruk medfølgende børste og rengjør utløpet på miksekammer. Rengjør resterende deler med oppvaskbørste.
4. Ta ut og rengjør ventilen som ligger i lokket på miksekammer. Pass på at den er skikkelig på plass igjen, ellers vil kaffekonsentratet renne ut.
5. Monter miksekammer for kaffe, sjokolade og melkepulver og sett det på plass.
6. Monter kaffe-/sjokoladeutløpet og sett det på plass.
7. Påse at spillbrettet er til stede og tømt.
8. Kjør skylleprogrammet til slutt - tøm og vask spillbrettet.



Lokk miksekammer

Miksekammer kaffe

Miksekammer  
sjokolade- og melkepulver

Spillbrett