

# Ukentlig rengjøring 203

1. Åpne dør og aktiver dørbryter med servicenøkkel.
2. Demonter miksekammer og legg det i en beholder med varmt vann.
3. Ta ut kaffeutløpet og legg det i varmt vann. Bruk medfølgende børste og rengjør utløpet på miksekammer. Rengjør resterende deler med oppvaskbørste.
4. Ta ut og rengjør ventilen som ligger i lokket på miksekammer. Pass på at den er skikkelig på plass igjen, ellers vil kaffekonsentratet renne ut.
5. Monter miksekammer og kaffeutløpet og sett det på plass.
6. Påse at spillbrettet er tilstede og tørt.
7. Kjør skylleprogrammet til slutt - tøm og vask spillbrettet.

