

# Bytte av bib

1. Åpne døren og aktiver dørbryter med servicenøkkel.
2. Sett på blå klype så nærme bib som mulig - trekk ut ventil.
3. Sett på ny bib - sett inn ventil - ta av klype.
4. Trykk P-knappen på innsiden av døren.
5. Trykk på knappen i midten.
6. Bla frem til det står "Prep" i displayet.
7. Pluss, venstre knapp = venstre bib,  
Minus, høyre knapp = høyre bib.
8. Hold inne knappen til du har kjørt kaffesirup gjennom slangen og i en kopp, kun noen cl er nok.
9. Trykk på P-knappen og maskinen er klar til bruk.



Rivero 121



Rivero 203